




Inclination Level 882A



OBISHI
KEIKI SEISAKUSHO



OBISHI
KEIKI SEISAKUSHO

- ระดับสำหรับการวัดความเอียง
- เมื่อจับฟองอากาศให้ตรงกับจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งระดับ มุมจะอ่านได้จากระหว่างจำนวนองศาของตัวหลักและเวอร์เนีย
- เพื่อให้ทำการวัดได้อย่างแม่นยำ จึงมีห้องฟองอากาศขนาดใหญ่

Code No.	Model	Measurement (base *H mm)	Measurement Range(degrees)	Minimum Reading (Arcmin)	Mass(kg)
AK101	45°	250*44*140	45	12	2.7
AK102	90°	250*44*170	90	12	3.0

